


## ZUBEHÖR VRF-SYSTEM

### FERNBEDIENUNGEN

Übersicht		Y/BRC2E52C
		
<b>Bedienung</b>	Ein / Aus	*
	Betriebsart (Heizen, Kühlen, Entfeuchten, Lüften, Automatik)	*
	Temperatureinstellung Heizen (16 - 32 °C)	*
	Temperatureinstellung Kühlen (16 - 32 °C)	*
	Temperatureinheit	°C / °F
	Tastensperre einfach mit Anzeige, Level 1 und Level 2	*
	Servicemenüeinstellungen Setting 00 -30	*
	Servicemenüeinstellungen Setting 00 -50	*
	Außer-Haus-Funktion	*
	VAM-Steuerung	*
	Lüfterstufen (hoch / mittel / niedrig)	*
	Luftaustrittswinkel	
	<b>Energieeinstellung</b>	Freie Sollwertbegrenzung (Kühlen / Heizen)
Autom. Sollwertrückstellung (nach 30 / 60 / 90 / 120 min)		*
Aktivierung Anwesenheitssensor (nur Roundflow)		*
Sollwertdifferenzsperre		*
Automatische Anpassung an Leistungsbedarf anderer Geräte		
„Einbindung eines externen Kartenschalters oder Fensterkontakt über optionale Zusatzplatine BRP7A51“		*
Fernbedienung schaltet das Display ab, wenn es nicht verwendet wird		
<b>Display</b>	Statusanzeige	*
	Statusanzeige deaktivierbar (auch Uhrzeige)	*
	24- oder 12-Stunden-Anzeige	*
	Detailanzeige Istwert (an FB / Luftansaug gemessen)	*
	Detailanzeige Außentemperatur (mit optionalem Fühler)	*
	Displaybeleuchtung und Kontrasteinstellung	*
	Störungsanzeige (zum Bsp. U5)	*
	Filterverschmutzungsanzeige	*
	Betriebsmodus (Heizen / Kühlen / Lüften / Automatik)	*
	Temperaturanzeige (Sollwert)	*
	Tastensperrenanzeige	
	Lüfterstufe (hoch / mittel / niedrig)	*
	Luftstromrichtung	*
	Uhr mit automatischer Sommer-/ Winterzeitumstellung	*
	Spracheinstellung	Symbole
	Servicekontaktnummer	*
<b>Timer</b>	Wochentimer ohne / mit Feiertageinstellung	*
	Ablauftimer	*
	Anzahl der täglichen geplanten Einstellungen	5
	Anzahl der Timer	3
<b>Daten</b>	Fehlerhistorie Menüebene mit Uhrzeit / Datum	9